

Produkt

Bidé- och tvättställsdusch

Art-nr	RSK-nr	EAN-nr	Färg
14001	8206816	7391551140011	Vit
14010	8206817	7391551140103	Krom

Lös handdusch

24601	8206819	7391551246010	Vit
24610	8206820	7391551246102	Krom

Lös omkastare

36090	8206821	7391551360907	-
-------	---------	---------------	---

Lös övergång/adapter

36095	8188398	7391551360952	-
-------	---------	---------------	---



Produktfakta

Bidé- och tvättställsdusch i vitt eller krom. För hårvård, intimdusch och djurdusch. Handdusch med avstängning och antikalkfunktion. 1,5 m duschslang och vägghållare. Omkastare för montering på befintlig tvättställsblandare. Övergång för montering till diskbänksblandare medföljer.

Material

Plast, metall

Montering

1. Ta bort den befintliga perlatorn (1) på blandaren.

2a. Tvättställsblandare:

Montera omkastaren (3) inkl bifogad packning (2).

2b. Köksblandare:

Montera övergång inv/inv (7) på blandaren och anslut omkastaren till den. Använd bifogade packningar (2).


3. Anslut duschslangen (4) till omkastaren inkl packning (6) och montera sedan på handduschen.

4. Montera upp vägghållaren (5) på lämplig plats, tänk på att duschslangen är 1,5 m lång.

Den vita packningen (8) skall vara på skruven mellan vägg och hållare.

Vid intryckt knapp på handduschen kommer vattnet från handduschen och vid släppt knapp kommer vattnet från blandaren.

OBS! Handduschen får ej monteras på blandare utan att omkastaren också är monterad, då risk för att duschslangen spricker föreligger.



Rengöring

Använd ett mildt rengöringsmedel. Torka av med en trasa.

www.arrowshower.com